



БАМЗ
БАРНАУЛЬСКИЙ
ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

VI. Установка грязевика и ввод в эксплуатацию

Монтажные работы по установке и обвязке грязевика должны осуществляться специализированной монтажной организацией согласно действующим правилам и нормам.

Грязевик устанавливается на горизонтальном участке трубопровода и должен иметь возможность отключения от системы с помощью запорных устройств до и после грязевика.

ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ В СИСТЕМУ НЕОБХОДИМО:

1. Закрывать все дренажные вентили и открыть кран Маевского на грязевике;
2. Перед пуском системы закрыть задвижки на входе и выходе патрубков грязевика;
3. Медленно приоткрыть задвижку на входе в грязевик и плавно заполнить его водой, одновременно спуская воздух из корпуса.
4. Закрывать кран Маевского после полного удаления воздуха из аппарата и плавно открыть задвижки полностью на входе и выходе грязевика.

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:

В процессе эксплуатации, в верхней части грязевика возможно образование скопления воздуха, что разрешается периодическим спуском воздуха через кран Маевского. Периодичность удаления шлама из грязевика зависит от загрязненности исходной воды. Для удаления загрязнений из грязевика, необходимо открыть дренажный вентиль и слить накопившийся шлам в существующие дренажные системы или очистные сооружения. Для удаления крупных загрязнений, рекомендуется открутить чугунную пробку и осуществить чистку.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ВВОД ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

наименование организации	
Дата введения в эксплуатацию «__» ____ 20__ г.	
Замечания о браке и рекламациях:	
	М.П.

VII. Гарантии поставщика

Изготовитель гарантирует исправную работу грязевика в течении 12 месяцев с начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес покупателя.

При нарушении потребителем условий по транспортировке, хранению и эксплуатации, а также при внесении конструктивных изменений в изделие, проходящее гарантийный срок работы, изготовитель ответственности не несет, в случае выхода изделия из строя.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Грязевик абонентский вертикальный



В КОМПЛЕКТЕ

тел./факс:
+7 (3852) 39-87-94,
+7 (3852) 54-58-28,
+7 (3852) 54-58-21.

РФ, 656922, Алтайский край,
г.Барнаул, ул.Звёздная 6
эл. почта: info@блмз.рф
сайт: блмз.рф